






PRODUCTO




1. Realizar perforación en cielo raso o lugar de instalación, de 15cm x 15cm.




2. Realizar dos orificios en el dry wall aproximadamente a 1 cm del borde de la perforación.




3. Instalar el marco en el interior del dry wall, girándolo e insertándolo.



4. Acomodar el marco coincidiendo el borde con el de la perforación, retire los 4 tornillos internos del marco.




5. Asegurar el marco atornillándolo con tornillos goloso desde el exterior del dry wall.




Nota: Pulir y realizar el terminado del borde de la luminaria con el dry wall.


6. Realizar la conexión eléctrica de la fuente de alimentación con la clema. (ver diagramas de conexión.)




7. Ensamblar la caja kardan sin borde con el marco ya instalado.




8. Asegurar el marco con la caja kardan instalando y atornillando totalmente los tornillos bristol desde el interior.



9. Girar el kit kardan a su posición normal.



10. Producto final instalado.



PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA TENER EN CUENTA.





DIAGRAMA DE CONEXIÓN



RECOMENDACIONES

- Ver características de la luminaria y equipo eléctrico en la hoja de especificación técnica del producto.
- Antes de realizar cualquier cambio o mantenimiento se debe desconectar el equipo eléctrico de la alimentación de la red.
- Manipule la luminaria y el equipo eléctrico con guantes.
- Cuando se realice el cambio de una bombilla que ha llegado al final de su vida útil, se debe reemplazar por una bombilla de marca reconocida.
- Cualquier cambio o mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado para lograr resultados más efectivos.
- Para limpieza y mantenimiento utilizar agua tibia y un paño limpio, evite usar detergentes y materiales abrasivos.