



1- MONTAJE DE LA LUMINARIA EN TECHO
CEILING LUMINAIRE INSTALLATION
MONTAGE DU BLOC PLAFOND




2- MONTAJE DE LA LUMINARIA EN PARED
WALL LUMINAIRE INSTALLATION
MONTAGE DU BLOC MUR




IMPORTANTE: Con objeto de poder realizar un correcto mantenimiento es preciso conservar estas instrucciones. La instalación y el mantenimiento de la luminaria debe ser realizado por personal cualificado.
IMPORTANT: Keep this instructions for future maintenance procces. The installation and maintenance of the luminaria must be performed by qualified personnel.
ATTENTION: Afin de pouvoir réaliser un correct entretien il faut conserver ce mode d'emploi. L'installation et l'entretien du luminaria ne doit être effectuée par du personnel qualifié.

3- MONTAJE DE LA LUMINARIA EN PARED BANDERA
WALL FLAG LUMINAIRE INSTALLATION
MONTAGE DU BLOC MUR FLAG


1



2




3




4

Realizar la conexión eléctrica
 Perform the electrical connection
 Effectuer le raccordement électrique




5




4- MONTAJE ROTULO SEÑALIZACION (UNA O DOS CARAS)
SIGNAL LABEL INSTALLATION (ONE OR TWO FACES)
MONTAGE DU ÉTIQUETTE (UNE OU DEUX FACES)


1



2




3





5- CONEXIÓN ELÉCTRICA Y TEST
ELECTRICAL CONNECTION AND TEST
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE ET TEST

230 V - 50 Hz ~


TMS-300
 TMU-300



LED DE CARGA
 CHARGE LED
 VOYANT CHARGE




230 V - 50 Hz ~




TELEMANDO
 REMOTE CONTROL
 TELECOMMANDE

6- CAMBIO DE BATERIAS
BATTERIES REPLACEMENT
REMPLACEMENT DES BATTERIES


1



2




3



4

DESCONECTAR BATERIA
BATTERY DISCONNECT
DÉCONNEXION DE LA BATTERIE



MARCADO DE LA LUMINARIA
LABELLING OF THE LUMINAIRE
MARQUAGE DU LUMINAIRE

X: Autónomo / Self contained / Appareil autonome


1: Permanente / Maintained / Permanent

B: Con puesta en estado de reposo a distancia.
 With setting of the state mode with remote control.
 Avec commande à distance de la mise au repos.

E: Leds ó baterías no reemplazables
 LEDs or batteries, not replaceable
 LED ou des batteries, et non remplaçables

*60/120/180: Autonomía nominal en minutos
 Nominal duration of the luminaire (in minutes)
 Autonomie nominale du luminaire en minutes

LKS-3070CP	29 m	LED	1h
LKS-3070CP3	29 m	LED	3h



Curvas bajo solicitud
 Curves under request
 Courbes sur demande

- (ES)** - **TIEMPO DE CARGA:** 24 h
 - **TELEMANDO:** Con un Telemando Mod. TMS 050 ó TMU 300 (no suministrado), instalado según el esquema de conexión, este aparato puede pasar del estado de Emergencia al de Reposo (sólo con red ausente).
 - **TEST DE CONMUTACIÓN Y DE FUNCIONAMIENTO DE LÁMPARAS CON PRESENCIA DE RED (TEST ZC):** Test General: Mediante Telemando Mod TMS-050 o TMU 300, conectado según el esquema.
 - **CAMBIO DE BATERÍAS:** Las baterías deben reponerse cuando la autonomía no es conforme con la duración asignada. NOTA: Con el fin de alargar la vida de la baterías es conveniente realizar descargas periódicas completas (desconectando alimentación de red) al menos cada 10 semanas.
 Las baterías solo pueden ser reemplazadas por personal cualificado.
 - **NOTA:** Fuente de luz : LED - No reemplazable

- (EN)** - **CHARGING TIME:** 24 h
 - **REMOTE CONTROL:** With a Remote Control Mod. TMS 050 ó TMU300, installed according to the above design, the luminaire can change from a emergency mode to rest mode (only with Mains supply)
 - **COMMUTATION TEST / LAMPS WORKING - TÉLÉCOMMANDE (TEST ZC):** By Remote Control Mod TMS-050 o TMU 300, installed according to the above design (test general) or with a Portable Remote Control ou avec une Télécommande Portable (unitary test).
 - **BATTERIES REPLACEMENT:** Batteries must be replace when autonomy is below the declared one. NOTE: In order to improve the batteries' life it is convenient to make periodical complete discharges (disconnecting the mains supply) at least every 10 weeks.
 The battery can only be replaced by qualified personnel.
 - **NOTE:** Light source: LED - Not replaceable

- (FR)** - **DURÉE DE CHARGE:** 24 h
 - **TÉLÉCOMMANDE:** Avec une télécommande Mod. TMS 050 ó TMU 300, installer selon le schéma, cet appareil peut passer de l'état de veille à l'état de repos (uniquement avec le Secteur absent).
 - **TEST LAMPS (TEST ZC):** Avec une Télécommande Mod TMS-050 o TMU 300, installer selon le schéma antérieur (test general), ou avec une Télécommande Portable (test unitaire).
 - **REMPLACEMENT DES BATTERIES:** Les batteries doivent être remplacées lorsque l'autonomie n'est pas conforme à la durée assignée. NOTE: Afin de prolonger la vie des batteries, il est convenable de réaliser des décharges complètes (en débranchant le secteur), au moins toutes les 10 semaines.
 Les batteries doivent être remplacé par du personnel qualifié
 - **NOTE:** Source lumineuse: LED - non remplaçable