

**RECOMENDACIONES**

- Ver características de la luminaria y equipo eléctrico en la hoja de especificaciones técnicas del producto.

- Antes de realizar cualquier cambio o mantenimiento se debe desconectar el equipo eléctrico de la alimentación de la red.

- Manipule la luminaria y el equipo eléctrico con guantes.


- Cualquier cambio o mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado para lograr resultados más eficientes.

- Para limpieza y mantenimiento utilizar agua tibia y un paño limpio, evite usar detergentes y material abrasivo.


1. Retire el housing del cuerpo de la luminaria.



2. Desmonte el difusor de la luminaria desenroscando




3. Inserte el housing en la cavidad donde se va a instalar, teniendo en cuenta diámetro y profundidad .




Dimensiones Hosing : Ø 72 mm x H 75 mm

4. Saque el cable de alimentación en medio del housing.



5. Pase por el pasacables de la luminaria, asegure e introduzca en el housing.



6. Conexión interna eléctrica de la luminaria

